

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Situace	Řešení
Víko se otevírá nestandardně	Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně "+" a "-". Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. Používejte pouze ALKALICKÉ baterie. Zkontrolujte a očistěte jemným hadříkem senzor a jeho okolí. Pozor, abyste jej nepoškrábali.
Víko se zavírá nestandardně	Zkontrolujte, zda nejsou kontakty v prostoru pro baterie a baterie vlhké. Pokud ano, vyjměte baterie a nechte vše úplně uschnout. Zkontrolujte, zda nejsou v okolí senzoru překážky, nebo zda není špinavý. Vyměňte baterie za nové ALKALICKÉ.
Víko se otevírá pomalu	Vyměňte baterie za nové ALKALICKÉ. Zkontrolujte, zda nejsou kontakty v prostoru pro baterie a baterie vlhké. Pokud ano, vyjměte baterie a nechte vše úplně uschnout.



BEZDOTYKOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ AK5598



NÁVOD CZ

12

SESTAVENÍ KOŠE

krok 1

Sestavení koše



Jednotlivé části koše
Odpojte fixační kruh od základny koše
Do plastové základny vložte jeden bok koše a poté i druhý bok koše.



Z obou stran pečlivě nainstalujte (nacvakujte) plastové zpevňující pásy
Umístěte fixační kruh
Umístěte víko na sestavenou nádobu
Kompletně sestavený koš

krok 2

Vložení ALKALICKÝCH AA baterií

Otočte víko spodní stranou vzhůru. Otevřete kryt pro baterie. Vložte 3 ks AA alkalických baterií do prostoru pro baterie. PŮZOR na jejich správné umístění "+" a "-". Zavřete kryt baterií.



krok 3

Umístění odpadkového sáčku



Natáhněte odpadkový sáček kolem fixačního kruhu a volný konec zasuňte do kulatého otvoru na boku fixačního kruhu pro napnutí sáčku.

krok 4

Funkčnost senzoru



Umístěte ruku do oblasti 10-20 cm před senzor. Víko se automaticky otevře a po vhození odpadu se během několika vteřin samo automaticky zavře.

krok 5

Tlačítka Open/Close



Stiskněte tlačítko OPEN a víko se otevře (senzor je v tuto chvíli deaktivován). Pro zavření víka stiskněte tlačítko CLOSE.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Před používáním koše si pečlivě přečtěte návod a řiďte se instrukcemi v návodu.
- Baterie vkládejte do koše správnou polaritou, jinak může dojít k poškození víka.
- Pro čištění víka a přední části s infračerveným senzorem používejte suchý hadřík. Voda nebo jiná kapalina mohou poškodit elektronické části výrobku. Pokud voda zateče do víka koše, ihned víko vypněte vypínačem. Nechte vodu úplně vyschnout.
- Netlačte na víko mechanickou silou, pokud se otevírá nebo zavírá. Dojde ke zničení převodů víka.
- Pokud se víko špatně otevírá, nebo se neotevíře vůbec, vyměňte baterie za nové (nekombinujte staré a nové baterie).
- Nepoužívejte koš na přímém slunečním světle nebo v příliš znečištěném prostředí.
- Senzor víka koše musí být čistý, aby správně fungoval. Při čištění dejte pozor, abyste kryt senzoru nepoškrábali nebo nenamočili vodou.
- Koše Helpmation jsou určeny výhradně pro použití uvnitř budov. Otírejte je pouze suchým hadříkem a nepolévejte je vodou, koš není vodotěsný.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Asekol (www.asekol.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společnosti Asekol.



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz)

ZÁRUČNÍ LIST

Model:

Datum prodeje:

Podpis a razítko prodejce:

Tento záruční list platí pro výrobky dovezené do České republiky společností BLAKAR trading s.r.o., provozovna: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, IČ: 282343391, DIČ: CZ28234391

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, běžným užíváním výrobku (u baterií zejména ztráta kapacity), nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, vlhkostí, zásahem do spotřebiče neautorizovaným servisem. Opravy výrobku smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Autorizovaný servis:

BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany
tel.: +420 774 737 789, e-mail: servis@blakar.cz
www.helpmation.cz

Technické údaje vycházejí ze stavu známého v době vydání. Změna technických údajů vyhrazena.

